

Inpak instructie Trolley Carbon



Rangschik de losse onderdelen zoals op de foto. Onder de as liggen 2 witte schuimblokken ter ondersteuning. Tussen de wielen zit karton. Het voorwiel met stang ligt onderop en even vastleggen met wat witte foamblokken zodat het niet gaat schuiven.



Nu de doos opvullen met de 2 kleine doosjes. In één doos de accu, acculader en scorekaarthouder doen. plastic zakje op voorwiel zodat deze niet omhoog komt.



Het lange stuk foam neerleggen zoals op de foto. De tas opvouwen en over de wielen leggen. Deksel erop en goed vastplakken met tape. verzendbiljet er goed opplakken en dan staat de doos klaar voor verzending.